

SPECIFICHE TECNICHE

Tipologia: Registratore Telematico RT nativo - Stampante Fiscale

Scontrino Digitale: NFC e QrCode

Interfacce:

- Display NFC grafico colori IPS da 3.2" di cortesia
- Apertura comandata del cassetto 12-24V
- USB-C 2.0
- Interfaccia Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
- Scheda microSD per il giornale di fondo elettronico DGFE
- Interfaccia tastiera

Materiali: plastica high-tech e vetro

Formato carta: Rotoli da 79,50 ± 0,50 mm (P) x 83,00 mm di diametro

Tecnologia di stampa: Trasferimento termico / Termico diretto

Velocità di stampa: fino a 250 mm/s

Formato di stampa: 80 mm

Densità di punti: 203 dpi x 203 dpi

Stampa: Monocromatica

Apertura comandata del cassetto

Alimentazione: 65W

Dimensioni: 138 x 126 x 168 mm (A x L x P)

Peso: 880 g

Colore: Bianca / Total Black OEM

Installazione: Orizzontale o Verticale

Standard: EMC, marchio CE, EN55022 Class A

Condizioni operative:

- **Umidità:**
funzionamento 10%-90%, archiviazione 10% - 90%
- **Temperatura:**
funzionamento 5°C -45°C, archiviazione -10°C -50°C



labware



Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi proprietari.

smart NFC

La stampante fiscale che rivoluziona il punto cassa

Design, performance eccellenti, affidabilità,
materiali di altissima qualità, dimensioni compatte.

labware
innovation is an attitude

LABWARE S.p.A

Via Enzo Ferrari, 3 - Zona Ind. "A", Civitanova Marche (MC), Italia

GPS position: 43° 17' 2" N, 13° 40' 51" E

www.labware.it

smart NFC

Smart NFC printer è la prima e unica stampante telematica sul mercato che integra un display a colori da 3.2" con NFC per la presa immediata dello scontrino fiscale in formato digitale. Scegliendo Smart NFC printer migliori la tua operatività, risparmi tempo e fai una scelta ecologica e sostenibile.

STAMPANTE FISCALE DI ALTA QUALITA'

Smart NFC Printer è un concentrato di tecnologia e materiali di altissima qualità. Taglierina automatica, alta velocità di stampa, testina termica di qualità, sistema anti-inceppamento per prestazioni superaffidabili. Rotolo di grandi dimensioni (80/83).

DISPLAY DA 3.2" INTEGRATO CON NFC

Smart NFC Printer integra un display da 3.2" con NFC per la presa dello scontrino digitale senza la richiesta di dati sensibili ai clienti come e-mail o numero di telefono. Il display, a colori, ha un angolo di visione esteso a 178° per garantire una perfetta visibilità da ogni angolazione.



Il display inoltre può essere rimosso dalla stampante e posizionato in modalità stand alone su un apposito supporto (opzionale).

DIMENSIONI COMPATTE

Smart NFC Printer ha dimensioni contenute e un volume dimezzato rispetto alle più diffuse stampanti attualmente sul mercato. L'ottimizzazione degli spazi ha permesso di integrare i collegamenti e le connessioni nella stampante e di gestire l'uscita cavi da un'unica apertura (sul fronte o sul retro). Una scelta volta a salvaguardare il buon funzionamento dei cavi di collegamento e a facilitare l'installazione nel punto vendita.



Supporta
i pagamenti con

 **satispay**



DISPLAY DA 7" TOUCH

Smart NFC evolve insieme al tuo punto vendita e ti accompagna in una rivoluzione nell'esperienza di pagamento e di interazione del cliente con il punto cassa. Aggiungendo il display da 7" a Smart NFC il punto cassa si orienta al cliente e le operazioni in cassa sono semplici e veloci. Infatti, grazie al display da 7" il cliente non si limita alla sola presa dello scontrino digitale tramite QR code o NFC ma può controllare in real time lo scontrino, scegliere il metodo di pagamento e concludere la transazione se decide di pagare con Satispay, Apple Pay o Google Pay.

Il display inoltre può essere rimosso dalla stampante e posizionato in modalità stand alone su un apposito supporto (opzionale).

Scegli Smart NFC Printer per rendere il tuo locale ancora più SMART!

DESIGN

Design essenziale ed elegante con la massima attenzione ai dettagli, Smart NFC Printer è la nuova stampante telematica Labware costruita in plastica hightech e vetro, l'unica sul mercato ad avere caratteristiche tecniche eccellenti abbinate ad una estetica curata nel minimo dettaglio.

VERSIONE TOTAL BLACK (OEM)

Smart NFC Printer è disponibile in total black con finiture in vetro per un design di impatto ed estremamente elegante. Il vetro superiore di Smart NFC Printer può essere personalizzato, aggiungili il logo della tua attività e rendi il punto cassa uno strumento di comunicazione.

